

BAD & KALK

Schlechte Gerüche im Bad beseitigen

Finden Sie die Ursache und beseitigen Sie den Geruch – statt ihn zu überdecken.

Das brauchen Sie

- **TORMA BAC – Mikrobiologischer Geruchsentferner**
Dosierung: 200 ml pro 10 Liter Wasser Von der Mindestdosis bis zur unverdünnten (je nach Verschmutzungsgrad)
- **EX +plus – Sanitär-Grund-Reiniger**
Dosierung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser – von der Mindestdosierung bis unverdünnt (je nach Verschmutzungsgrad)
- **TORMA plus – Geruchsabsorber**
Dosierung: Unverdünnt in den Raum oder auf die Geruchsquelle sprühen
- **KARIBIK – Duftöl**
Dosierung: Unverdünnt

So geht's

- 1 Die Quelle finden: Abfluss, Toilette oder Fugen.
- 2 Die Quelle gründlich reinigen. Nach dem Datenblatt des Produkts dosieren.
- 3 Wasser in selten genutzte Abflüsse gießen.
- 4 Gut lüften. Zum Schluss ggf. ein Duftprodukt verwenden.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Handschuhe tragen.
- Niemals verschiedene Reinigungsmittel mischen.

Typische Fehler

- Geruch mit Duft überdecken, ohne zu reinigen.

Fragen und Antworten

Warum riecht der Abfluss?

Oft ist der Siphon trocken oder verschmutzt. Reinigen und Wasser nachfüllen.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.