

BÖDEN & HOLZ

Bodenbehandlung: neuer Glanz für den Boden

Schützen Sie Vinyl- und Linoleumböden mit einem Pflegefilm.

Das brauchen Sie

- **DURO UNI – Universal-Pflegebeschichtung**

Dosierung: Je nach Material und Alter des Bodenbelags 1,5–2 l pro 100 m² (pro Schicht). Nach der Grund-Reinigung unverdünnt auf den trockenen Boden auftragen. Technische Hinweise des Bodenbelagsherstellers zu werkseitig behandelten Oberflächen beachten!

- **DURO TOP LONGLIFE – Hochleistungs-Bodenbeschichtung**

Dosierung: Gebrauchsfertig – unverdünnt verwenden. Hinweise des Bodenbelagsherstellers beachten.

So geht's

- 1 Der Boden muss völlig sauber und trocken sein.
- 2 Eine dünne Schicht mit einem sauberen Mopp auftragen.
- 3 Die Schicht vollständig trocknen lassen. Trockenzeit: siehe Datenblatt.
- 4 Ggf. eine weitere Schicht auftragen. Anleitung des Produkts beachten.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Den Bereich absperren, bis der Boden trocken ist.

Typische Fehler

- Dicke Schichten – sie werden ungleichmäßig und trocknen schlecht.
- Eine Beschichtung auf einen schmutzigen Boden auftragen.

Fragen und Antworten

Wie viele Schichten brauche ich?

Siehe Datenblatt des Produkts.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.