

GOLV & TRÄ

Golvbehandling: ge golvet ny glans

Skydda vinyl- och linoleumgolv med en vårdbeläggning.

Det här behöver du

- **DURO UNI – Universell vårdbeläggning**

Dosering: Beroende på golvbeläggningens material och ålder 1,5–2 l per 100 m² (per skikt). Appliceras utspädd på det torra golvet efter grundrengöring. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar för fabriksbehandlade ytor!

- **DURO TOP LONGLIFE – Högpresterande golvbeläggning**

Dosering: Bruksfärdig – använd utspädd. Följ golvstillverkarens anvisningar.

Så gör du

- 1 Golvet ska vara helt rent och torrt.
- 2 Lägg på ett tunt lager med en ren mopp.
- 3 Låt lagret torka helt. Torktid: se databladet.
- 4 Lägg ev. ett lager till. Följ produktets anvisning.

Säkerhet

- Läs etikett och datablad före användning.
- Spärra av ytan tills golvet är torrt.

Vanliga misstag

- Tjocka lager – de blir ojämna och torkar dåligt.
- Att lägga beläggning på ett smutsigt golv.

Frågor och svar

Hur många lager ska jag använda?

Se produktets datablad.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.