

GOLV & TRÄ

Vård av natursten och klinker

Så håller du sten och klinker rena – utan skador.

Det här behöver du

- **DURO STONE – Doftrengöring för natur- och konststen**
Dosering: Manuell rengöring: 20–40 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 10–20 ml per 10 liter vatten
- **Stenvård – Självglansdispersion för sten**
Dosering: Beroende på golvbeläggningens material och ålder 1,5–2 l per 100 m² (per applicering). Kan även användas i 1–5 % koncentration som våttorkningsglans. Appliceras utspädd på det torra golvet efter grundrengöring. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar för fabriksbehandlade ytor!
- **D3 SPEZIAL – Våttvård på vax- och polymerbas**
Dosering: Manuell rengöring: 25–50 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 50 ml per 10 liter vatten

Så gör du

- 1 Sopa bort sand och grus – det repar.
- 2 Välj ett medel som passar din sten. Kolla databladet.
- 3 Blanda med vatten. Dosera enligt produktets datablad.
- 4 Tvätta och skölj med rent vatten.
- 5 Torka efter så du slipper kalkfläckar.

Säkerhet

- Läs etikett och datablad före användning.
- Testa först på en liten, dold yta.
- Sura medel kan skada marmor och kalksten.

Vanliga misstag

- Att använda avkalkning på marmor.
- Att låta sand ligga kvar på golvet.

Frågor och svar

Är alla stenar lika?

Nej. Marmor och kalksten är känsliga. Granit tål mer. Kolla alltid databladet.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.