

KØKKEN & FEDT

Fjern fedt fra emhætte og filtre

Fedtet emhætte? Sådan bliver den ren igen.

Det skal du bruge

- **VARIOL A – Alkalisk fedt- og olieopløser**
Dosering: 50–100 ml pr. 8 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)
- **INTENSIV – Grund- og universalrens**
Dosering: Grundrengøring: 1:3 til 1:10 med vand · Universalrengøring: 50–100 ml pr. 8 liter vand. Følg gulvbelægningsproducentens tekniske anvisninger!
- **SPÜLIX – Håndopvaskemiddel**
Dosering: 25–50 ml pr. 8 liter vand (afhængigt af tilsmudsningsgraden)
- **VARIOL S – Surt afkalkningsmiddel**
Dosering: Manuel vedligeholdelsesrengøring: 100 ml pr. 8 l vand · Afkalkning af maskiner: 250 ml pr. 1 l vand · Grundrengøring af kalkbelægninger: 1:1 til 1:10 · Skumpistol: 1:5 til 1:10

Sådan gør du

- 1 Sluk emhætten. Tag filtrene ud.
- 2 Læg filtrene i varmt vand med fedtopløser. Dosér efter produktets datablad.
- 3 Lad dem ligge i blød. Virketid: se databladet.
- 4 Børst løst, skyl og lad tørre.
- 5 Tør emhættens yderside af med en fugtig klud.

Sikkerhed

- Læs etiket og datablad før brug.
- Brug handsker.

Typiske fejl

- At sætte våde filtre i igen.

Spørgsmål og svar

Hvor tit skal filtrene renses?

Efter behov – ofte i et travlt køkken.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.